

Чехол съемный на амортизатор

артикулы: vnt 075 / vnt 079 (для HB-02)

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

ВНИМАНИЕ! Деятельность, связанная с использованием данного снаряжения, потенциально опасна.

Перед использованием данного снаряжения Вы обязаны:
- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.
- Пройти тренировку по его применению под руководством квалифицированного инструктора.
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением снаряжения.
Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Рис. 1. Внешний вид и составные части




Рис. 2. Фиксация амортизатора стяжками





Рис. 3. Установка чехла на амортизатор



Руководство по эксплуатации. Инструкция. Паспорт.

Описание

Чехол съемный на амортизатор является запасной сменной деталью, используемой при повреждении, истирании защитной оболочки амортизатора стропа или оболочки амортизатора СИЗ втягивающего типа. Внешний вид и составные части изделия представлены на рис. 1.

Чехол комплектуется двумя стяжками, оснащенными липучками, позволяющими надежно зафиксировать геометрическую форму амортизатора (рис. 2).

Чехол обворачивается вокруг скрепленного стяжками амортизатора и затягивается шнурами на краях чехла (рис. 3).

Хранение, транспортирование и утилизация

Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий. Накладки должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждению изделий. Изделия должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей, а также в помещениях вместе с веществами, негативно влияющими на полимерные материалы. Хранение должно осуществляться в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 30 °C, в развернутом состоянии, вдали от источников тепла (не ближе 1 м). В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Проверка и выбраковка снаряжения

Перед каждым использованием следует проводить визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в рабочем состоянии изделия. Если выявлены дефекты при проверке перед использованием, то изделие следует вывести из эксплуатации.

Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок хранения — не более 10 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/ следов износа и условий хранения срока хранения.

Срок службы — по мере износа изделия.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за изделием, окончание срока хранения и пр.

Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 5 лет с даты продажи. Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий VENTO.

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.

Чехол съемный на амортизатор

артикулы: vnt 075 / vnt 079 (для HB-02)

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

ВНИМАНИЕ! Деятельность, связанная с использованием данного снаряжения, потенциально опасна.

Перед использованием данного снаряжения Вы обязаны:
- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.
- Пройти тренировку по его применению под руководством квалифицированного инструктора.
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением снаряжения.
Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Рис. 1. Внешний вид и составные части




Рис. 2. Фиксация амортизатора стяжками





Рис. 3. Установка чехла на амортизатор



Руководство по эксплуатации. Инструкция. Паспорт.

Описание

Чехол съемный на амортизатор является запасной сменной деталью, используемой при повреждении, истирании защитной оболочки амортизатора стропа или оболочки амортизатора СИЗ втягивающего типа. Внешний вид и составные части изделия представлены на рис. 1.

Чехол комплектуется двумя стяжками, оснащенными липучками, позволяющими надежно зафиксировать геометрическую форму амортизатора (рис. 2).

Чехол обворачивается вокруг скрепленного стяжками амортизатора и затягивается шнурами на краях чехла (рис. 3).

Хранение, транспортирование и утилизация

Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий. Накладки должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждению изделий. Изделия должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей, а также в помещениях вместе с веществами, негативно влияющими на полимерные материалы. Хранение должно осуществляться в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 30 °C, в развернутом состоянии, вдали от источников тепла (не ближе 1 м). В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Проверка и выбраковка снаряжения

Перед каждым использованием следует проводить визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в рабочем состоянии изделия. Если выявлены дефекты при проверке перед использованием, то изделие следует вывести из эксплуатации.

Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок хранения — не более 10 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/ следов износа и условий хранения срока хранения.

Срок службы — по мере износа изделия.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за изделием, окончание срока хранения и пр.

Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 5 лет с даты продажи. Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий VENTO.

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.