




СУМКА «Торба» (Bucket bag)

Артикул vnt 239

Руководство по эксплуатации


Описание

Сумка в форме «ведра» предназначена для хранения оборудования и инструментов и переноски их на высоте. Выпускается в 2 цветах.


Объем, л	Размеры, ДхН, см 	Масса, г
28+20	30x40+30	690

Маркировка на изделиях

Значения маркировки: VENTO — логотип изготовителя; vnt 239 — артикул изделия; ММ.ГТТГ — дата изготовления; пиктограммы по уходу и хранению;




Беречь от влаги!



Нельзя отжимать в машинке




Нельзя отбеливать!




Хранить в тени




Сушить в тени



Гладить запрещено!



Химчистка не допускается




Ручная стирка

ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия»
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

В случае перепродажи изделий, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны, где будут применяться указанные изделия.

Использование и уход

Изделия должны использоваться в соответствии с руководством по эксплуатации, правилами безопасности, а также правилами той области деятельности, для которой они предназначены.



На внешней стороне имеются ручки для переноски, а также петли для подвешивания сумки к привязи, рабочему сидению или анкеру. Внутри сумки размещены петли для развешивания и страховки инструмента. Через люверс из сумки удаляется вода.

Сумка, бывшая в употреблении, должна быть очищена от загрязнений и просушена.

Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Сушите и храните изделие вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химически активными веществами запрещена!

Хранение, транспортирование и утилизация

Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Изделия должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Изделия должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок хранения и службы изделий — не более 7 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Гарантийный срок эксплуатации — 180 дней с даты розничной продажи.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, условия хранения и ухода за изделием, окончание срока хранения и пр.

Гарантийный срок на дефекты изготовления — 5 лет с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий VENTO.

Сделано в России